# バイオリン ビオラ チェロ

# 取扱説明書



このたびは、本製品をお買い上げいただき、ありがとうございました。 本製品をご使用になる前に、本取扱説明書をよくお読みいただき、本 製品の性質等を十分にご理解いただきますよう、お願い致します。



## マックコーポレーション株式会社

〒451-0071 名古屋市西区鳥見町 1-18-1 TEL 052-528-5870 FAX 052-528-5878

- 楽器の各部の名称
- 弓・松ヤニ
- 調絃 (チューニング)
- 駒の取り付け・調整
- 絃の交換
- 安全上のご注意
- 保証書

## 〈楽器の各部の名称〉



## <弓・松ヤニ>

弓

写真はバイオリンの弓(手もと側)です。



弓は、ご使用前にスクリューを回して毛を張ってください。

※ 毛の張りすぎにご注意ください。

弓を使用していないときは、スクリューを回して毛をゆるめて ください。

弓の毛を素手でさわらないでください。音が出なくなったり、 毛の劣化の原因となります。

買ったばかり、あるいは、毛替えしたばかりの弓は、そのままでは音が出す、演奏するためには、弓の毛に松ヤニを塗る必要があります。

松ヤニ






#### [松ヤ二の塗り方]

右手で弓、左手で松ヤニを持ちます。

弓の毛を松ヤ二の上に乗せて、少し強めに何度も往復させて毛全体にまんべんなく松ヤ二を擦り付けます。

擦り付けた後は、毛に松ヤニ の粉末が白く付着します。

強い力を加えすぎたり、弓が 大きく左右にぶれたりしない 限り、簡単に毛が切れること はありません。




はじめて松ヤニを塗るときは、しっかり時間をかけて塗り込んでください。松ヤニが足りないと弓が滑り、音が出にくくなります。

弓が滑ると感じはじめたところで松ヤニを補充してください。 2回目以降は付けすぎないようご注意ください。付けすぎると松ヤニの粉が楽器に付着して白く目立ちます。 また、雑音が目立つことがあります。

新品の松ヤ二の表面は ツルツル しており、最初はなかなか塗る ことができないことがあります。 そのときは、表面に紙ヤスリや 刃物で少しキズをつけると塗り やすくなります。

刃物を扱われる際は十分ご注意 ください。







松ヤ二の同じ部分だけを使い 続けると、その部分だけすり 減るため、溝ができてしまい ます。

そうなると松ヤ二が割れやすくなりますので、表面をまんべんなく使用してください。

演奏後に本体表板に付着した 松ヤニは、表面に傷がつかない ようにクロスなどでやさしく 拭き取ってください。 松ヤニが付着したままにして おくと、こびりついて簡単に おちなくなる場合があります。



## <調絃(チューニング)>

演奏前にペグを回して各絃の調絃を行ってください。

ペグを回すときは、一気に回さずに、少しずつ回して調絃してください。一気に回すと、絃が切れるなど思わぬ事故が起きるおそれがあります。

調絃時に絃がペグから外れた場合、次頁の「絃の交換」のやり 方に従って、絃を巻きなおしてください。

調絃時の各絃の音程については、下の表をご覧ください。

	第4絃	第3絃	第2絃	第1絃
バイオリン	G	D	Α	Е
ビオラ	С	G	D	Α
チェロ	С	G	D	A

ペグは、押し込みながら回して調絃してください。押し込まないとペグが戻りやすくなり、音が狂う原因となります。



ペグの調子が悪い時は、ペグの軸に市販のペグコンポジションを適量塗って調整 してください。

ただ、この処置は、あくまで応急処置で、 回復しない場合は、専門家による調整を おすすめします。

## <駒の取り付け・調整>

駒を取り付ける際や、調絃、絃の 交換などで絃を張った後には、駒 の傾きを確認してください。

> 駒の後ろの面が 本体表板と垂直 になるように



駒が前に傾いていたり駒の後ろが 浮いている場合は、少し絃をゆる め、駒を両手でしっかりと持ち、 慎重に、角度を少しずつ調整しま す。

駒は折れやすいので、無理に起こ したり、すらしたりしないようご 注意ください。


#### すき間がないように



### (正しい駒の向き)

ネック側


第2絃 第1絃 第4絃 第3絃



テールピース側

※ 絃は山の低い方に第 1 絃を乗せます。

#### (正しい駒の位置)



駒は、絃をゆるめてから、左右の f 字孔の真 ん中を目安に、表板に対して垂直に立ててく ださい。

駒を立てていない状態で楽器本体に衝撃が加 わると、内部の魂柱が倒れることがあります。

### 駒の取り付け、調整の際の 、バイオリン、ビオラの持ち方,

本体をお腹に当てて膝で挟んで 動かないようしっかり固定しま

(あまり強く挟みすぎないよう ご注意ください。)



#### 「取り付け、調整の際の 駒の持ち方

駒を両手でしっかりと持ちます。 駒が前後に倒れないよう十分ご注 意ください。

クロスなどを、駒の前後やテール ピースの下に敷いておくと、事故 や傷の予防になります。




# <絃の交換> モテネーはバイオリン

絃が切れたときや、①巻き線 がほつれてきた・錆びてきた、 ②音色が曇ってきた、③音程 が取りづらくなってきたなど 絃の交換時期が来たときは、 絃を交換してください。

バイオリンの場合、使用頻度 や状況によりますが、絃を張 ってから3~6か月が交換 の目安です。

絃を交換するときは、4本 すべて交換する場合でも 1 本ずつ行ってください。 1度にすべての絃を外すと 魂柱が倒れるなど思わぬ 事故の原因となります。



絃をのせます。